

Valmistelu

Liitä antenni radion antenniliitäntään.

Varmista virransyötön napaisuus. Huom vain 12V(13.8V) järjestelmät.

Etupaneelin painikkeet

1. (VOL) Virta ON/OFF (painamalla) ja äänenvoimakkuuden säädin
2. (V/M) Ei käytössä RHA68
3. (SCA) Skannaus
4. (FUN) Toimintopainike
5. (SQL) Kohinasalapainike (Pitkään painamalla päälle/pois + Mikin UP/DOWN -painikkeille tason säätö)

Paina "FUN" -näppäintä kunnes F kuvake ilmestyy, sitten paina jotain seuraavista näppäimistä:

6. (SCA) Kanavan poisto/lisäys skannauksesta/skannaukseen
7. (SQL) CTCSS/DCS asetukset
8. (VOL) Pitkään painamalla pääsee MENU:un.
9. (FUN+VOL(yhtäaika)) Näppäinlukko päälle/pois. Näytössä "avain"-ikoni.

LED-indikaattorit

Etupaneelin vasemmalla puolella on **vastaanoton indikaattori**, joka palaa **vihreänä** jos kanavalla on lähetystä. Vastaavasti oikealla puolella on **lähetyksen indikaattori**, joka palaa **punaisena** kun painat tangenttia lähettääksesi.

Käyttö

Kytke virta äänenvoimakkuuden säätimestä painamalla.

Valitse käytettävä kanava mikrofonin päällä olevista UP/DOWN painikkeista.

SQL-painiketta pitkään painamalla voit kytkeä kohinasalvan väliaikaisesti pois päältä, jotta vastaanottimen äänenvoimakkuuden säätö sopivalle tasolle on helpompaa.

Jos valitulla kanavalla ei kuulu lähetystä, voit aloittaa lähetyksen painamalla käsimikrofonin kyljessä olevasta PTT-painikkeesta.

HUOM! Älä koskaan paina PTT-painiketta(Tangenttia), jollei radioon ole kytketty 50 ohmin antennia tai keinokuormaa!

Puhu mikrofoniiin noin 5cm etäisyydeltä.

Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi äänenvoimakkuuden säätimestä kun kuulet vastauksen.

SQL-painikkeesta pitkään painamalla voit kytkeä kohinasalvan väliaikaisesti pois päältä.

SQL-painiketta pitämällä pohjassa, mikrofonin UP/DOWN näppäimiä painamalla pääsee asettamaan kohinasalvan tason.

Tukiasemakäyttö sallittu kanavilla 11,12 ja 23-26

Tuki-/toistinasemat eivät ole sallittuja muilla RHA68-kanavilla

Kanavia 11, 12 ja 23-26(31-34) ei saa käyttää lähempänä kuin 10 kilometrin etäisyydellä Venäjän, Ruotsin ja Norjan valtakuntien rajoista. Tukiasemakäytössä lähetyksentennin ollessa yli 5 metrin korkeudella maanpinnasta näitä kanavia ei saa käyttää 40 kilometriä lähempänä Venäjän, Ruotsin tai Norjan valtakunnanrajaa.

Radion är avsedd att användas i Finland.



FI

CH	MHz	Teho	Käyttökohde	CH	MHz	Teho	Käyttökohde	CH	MHz	Teho	Käyttökohde
1	68,050	5W		14	68,300	18W	Autourheilu	31	71,750	18W	Erikoiskuljetus
2	68,175	5W	SPR	15	68,425	18W	Vapepa	32	71,175	18W	Erikoiskuljetus
3	67,500	5W		16	68,525	18W	Autourheilu	33	68,375	18W	Erikoiskuljetus
4	71,375	5W		17	68,225	18W	Vapepa	34	71,900	18W	Erikoiskuljetus
5	71,425	5W		18	71,575	5W	Digi ±6,25k				
6	71,475	5W		19	72,325	5W	Digi ±6,25k				
7	71,625	5W		20	71,350	5W	Digi ±6,25k				
8	68,575	5W		21	71,550	5W	Digi ±6,25k				
9	70,200	5W		22	71,600	5W	Digi ±6,25k				
10	71,025	5W		23	68,375	18W					
11	71,050	18W		24	71,175	18W					
12	71,100	18W	Harrastus	25	71,750	18W					
13	68,100	18W	Tiepalvelu	26	71,900	18W					

Tämä radiolaitte täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Tämä radiolaitte on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa.